SHARP






LYNX 3D SH-03C START UP GUIDE









お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)

一般電話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh03c/









本冊子の内容は2010年11月現在のものです 2010.11

株式会社NTTドコモ

LYNX 3D SH-03C START UP GUIDE

手のひらで躍りだす、迫真の3D*1世界。 おサイフケータイ対応*2&3Dタッチパネルスマートフォン。 LYNX 3D SH-03C。

このガイドブックでは、LYNX 3Dをご利用いただく前の各種設定について、 分かりやすく解説しています。

本書に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。



- ※1 3Dの見え方には個人差があります。
 体調がすぐれないとき、視聴中に体調の変化を感じた場合などには、3D視聴はお控えください。
- ※2 iD:2011年2月以降対応予定、Edy:2011年1月対応予定、モバイルSuica:2011年上半期対応予定。 電子マネーやクーボンなど各サービスの対応状況については、「ドコモのホームページ」および各サービス提供元にお問い合わせください。

CONTENTS

基本操作 ・主なキーの名称と機能 ・タッチパネルの操作方法 ・文字入力/切替について	·· P.03
初期設定 ·Googleアカウント設定	·· P.07
spモード設定 ・spモードメールアプリダウンロード	·· P.13
電話帳移行(FOMAからLYNX 3Dへ)	P.16
Wi-Fi設定	P.19
FAQ (よくあるご質問)	·· P.21


■本書の記載事項は2010年11月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh03c/

※本書、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

《基本操作》

主なキーの名称と機能

LYNX 3Dは、本体下部のメニューキー、ホームキー、戻るキーに加えて、タッチパネル(画面)を直接指で触り、操作を行うことができます。



- MENU メニューキー 利用できる機能(メニュー)を表示します。
- ② ホームキー ホーム画面の中央のページを表示します。
- 3 ← 戻るキー 1つ前の画面に戻します。
- 4 **(4) 電源キー** 電源を入れる/切るときなどに利用します。

タッチバネルの操作方法


タッチパネル(画面)を直接指で触り、操作を行うことができます。 利用中の機能や画面によって操作は異なります。



■タッチ

→タッチパネルに触れて、指を離す

画面に表示されるキーや項目をタッチして、 選択・決定を行います。



■スライド

→タッチパネルに触れたまま、 指を動かす

メニュー表示中など、上下にスライドすると画面 がスクロールします。また、メニューや項目に間 違って触れたときは、メニューや項目から離れるよ うにスライドすると選択を中止できます。



■2本の指の間隔を広げる/狭める →2本の指でタッチパネルに触れ、 2本の指の間を広げる/狭める ようにスライドする


画像表示中などに2本の指の間隔を広げる/狭めると、画像の拡大/縮小ができます。



■ロングタッチ

→タッチパネルに触れたままにする

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッチするとメニューが表示されることがあります。



■すばやくスライド

→すばやくスライドし、指を離す

ホーム画面などで左右にすばやくスライドすると、 ページの切り替えができます。



タッチパネル 利用時のご注意

- ●タッチバネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの (爪/ボールベン/ピンなど)を押し付けないでください。
- ●次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
- ・手袋をしたままでの操作
- ・爪の先での操作
- ・異物を操作面に乗せたままでの操作
- ・保護シートやシールなどを貼っての操作

文字入力/切替について

メッセージの作成や電話帳の登録などを行う場合、入力文字欄をタッチすると タッチパネルにソフトウェアキーボードが表示されます。 LYNX 3Dでは、QWERTYキーボードと12キーボードの2種類のキーボードをご利用いただけます。

文字入力の切替方法

12キーボードからQWERTYキーボードへの切替



「**《キー」**をタッチしポップアップされた画面で『キーボード切替(縦画面)』をタッチします。



QWERTYキーボードに切り替わり ます。

qwertyuiop

a s d f g h j k l -

z x c v b n m X

A 1 ? . . . ㅇㅇ Q

QWERTYキーボードから12キーボードへの切替



「**\キー」**をタッチしポップアップされた画面で『キーボード切替(縦画面)』をタッチします。



12キーボードに切り替わります。

な

わ

は

5

8 TUV 9 WXYZ

0

記号入力への切替方法

12キーボードの場合



「**あA1キー**」をタッチします。





※入力画面により、絵文字も表示されます。

QWERTYキーボードの場合



「あA1キー」を2回タッチします。



上記以外の記号を入力したい場合は「合キー」をタッチします。
※「論キー」をタッチして他の記号を表示することもできます。





※入力画面により、絵文字も表示されます。

《初期設定》

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケットからのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロード時にも必要です。 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをLYNX 3Dでご利用いただけます。

スクリーンロック解除パターンがわからなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管することをお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、スクリーンロック解除パターンがわからなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。













《spモード設定》

LYNX 3Dでご利用いただける

「SPモード」とは

月額使用料 315円(_{税抜}300円)



POINT 1

メールサービス

絵文字やデコメールでメールをもっ と楽しく。新着メールはすぐに受 信。iモードのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を使える、楽し く便利なメールサービス。

※iモードの各種サービスはご利用になれません。

POINT 2

アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うため に、出会い系サイトなどの有害サイトをブロックする「spモードフィル タ」、「メールウイルスチェック」な どのオプションサービス。

コンテンツ決済サービス*1

4桁のパスワードで簡単にスマート フォンでコンテンツを購入できる。 ご利用代金は毎月のケータイ料金 と一緒にお支払い。あんしん・簡単・ 便利なコンテンツ決済サービス。

POINT 3

*1 コンテンツ決済サービスに対応した コンテンツに限ります。

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

- ※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ※SDモードメールアプリは、Wi-Fiネットワーク利用時にダウンロードすることも可能です。
- ※spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントが必要です。
- ※Wi-Fiネットワークを利用してspモードメールの送受信ができるようになります。 (提供開始時期:2011年2月上旬予定)



「インストール」をタッチします。

同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。入れ替えの設定方法、その他spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。



ホーム画面から「spモードメール」をタッチします。



Androidマーケット利用規約の内容を確認し、 「同意する」をタッチします。

※本画面は初めてAndroidマーケットを利用する際に表示されます。




「OK」をタッチします。



《電話帳移行(FOMAからLYNX 3Dへ)》

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してLYNX 3Dにインポート(移行)します。



事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、LYNX 3Dに取り付けてください。 microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「②」をタッチしアプリケーション

画面を表示します。

ひと「グ・グルグ国国が弘がにものとうだ」です。

※spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック (spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。 画面を右にスクロールし「電話帳コピーツール」 をタッチします。

15

ます。

「同意する」にチェックし「利用開始」をタッチし





《Wi-Fi設定》

LYNX 3DでWi-Fiを使用すると、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAネットワークでの接続に切り替わります。





「Wi-Fi」をタッチします。

「Wi-Fiネットワーク」にLYNX 3D SH-03Cで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいWi-Fiネットワークの名称をタッチします。 ※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「Wi-Fiネットワークを追加」をタッチし、必要な情報を入力します。 接続に必要な情報を入力し、「接続」をタッチします。

選択したWi-Fiネットワークに接続できていることを確認し、完了です。

《FAQ(よくあるご質問)》

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、 ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

Q iモードに対応していますか?

A iモードには対応していません。spモードでiモードのメールアドレスがご利用いただけます。

Q インターネットにアクセスすることができません。

A アクセスポイント設定が「spモード」に設定されているかご確認ください。 【ご確認方法】

ホーム画面>メニューキー>設定>無線とネットワーク> モバイルネットワーク>アクセスポイント名

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?

A 共通のアカウントです。 お客様にて、新規でLYNX 3D専用のアカウントを作成できます。また既存のPCで 利用されているアカウントを使うこともできます。

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

A Googleアカウントを変更する場合、LYNX 3D端末を初期化いただき、 再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、 Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数のGoogle アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

ホーム画面>メニューキー>設定>プライバシー>オールリセット

上記以外のFAQ、その他の操作方法やソフトウェアのダウンロードについては、下記のURLをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh03c/

《スタートアップガイドアプリ》

スマートフォンの基本的な操作や設定がわかります。 アプリの説明画面から本体の設定画面へ移動して そのまま設定できるので、外出先でもカンタンサポート!

アプリケーション画面で「スタートアップガイド」アプリを タッチしてインストールしてください。



Memo